

Manuel de mise a jour CB 5.5 iUC180B



SOMMAIRE

1.	Prérequis & produits concernés	3
1.1	Avertissement sur les contrats commerçants	3
2.	Procédure de mise à jour	3
2.1	ÉTAPE 1 - Forcer la télécollecte CB CLESS	4
2.2	ÉTAPE 2 - Récupération du contrat commerçant CB CLESS présent dans l'unité	4
2.3	ÉTAPE 3 – Suppression du contrat commerçant CB CLESS	5
2.4	ETAPE 4 - Réglages T.E.M	6
2.5	ÉTAPE 5 – Préparation à la mise à jour	7
2.6	Mise à jour par serveur TEM	8
3.	Vérification des mises à jour	9
4.	Mise en service	9

2

1. Prérequis & produits concernés

Les applicatifs CB 5.5 sont agréés et disponibles sur plusieurs terminaux de la gamme Ingenico.

La liste des terminaux concernés est la suivante :

Gamme TPE autonome :

Ferminaux de la gamme Telium (modèles iCT et iWL)

A noter que les terminaux de la gamme Tetra (modèles DESK et MOV) sont nativement chargés avec l'applicatif CB 5.5. Il n'y a donc pas de nécessité de mise à jour pour ces derniers.

Gamme automate (terminaux gamme iSelf) :

- ≻ iUC180B
- > iUP250 + iUC250
- iUP250 + iUR250 + iUC150B

A noter que la gamme CAD30 et les gammes antérieures ne sont pas compatible avec les évolutions CB 5.5.

Les détenteurs de ces terminaux, souhaitant être en conformités avec les exigences européennes, devront remplacer leurs équipements par des équipements de la gamme iSelf.

L'équipement bancaire doit avoir un accès à internet fonctionnel au moment de la mise à jour. La mise à jour prend environ 15 méga octets par téléchargement.

1.1 Avertissement sur les contrats commerçants

Les contrats commerçants doivent être paramétrés et opérationnels en configuration CB5.5 (EXE ou MDB). Il est impératif de vérifier ce point avec la banque avant toute mise à jour. Un document rappelant les caractéristiques du contrat commerçant vous sera fourni pour vous aider dans ces démarches avec la banque.

2. Procédure de mise à jour

Votre IUC 180B doit être en « MAINTENANCE MODE » et il est impératif que le fichier de transactions soit vide. Nous commençons donc par une télécollecte CB CLESS.

2.1 ÉTAPE 1 – Forcer la télécollecte CB CLESS

Écran	Action à réaliser	Commentaire
MAINTENANCE MODE	Touche « * »	Accès au menu de maintenance
FONCTIONS 1 - TELIUM MANAGER 2 - UCMC <mark>3 - CB CLESS</mark>	Sélectionner CBCLESS Valider avec « V »	
MAINTENANCE 1 - CONSULTATION 2 - APPEL 3 - INITIALISATION	Sélectionner APPEL Valider avec « V »	
APPEL TELECOL		
IMPRESSION	Si une imprimante est connectée, un ticket est édité.	

Nous vous invitons à effectuer cette opération deux fois, pour s'assurer que la télécollecte soit vide lors de la deuxième opération.

2.2 ÉTAPE 2 - Récupération du contrat commerçant CB CLESS présent dans l'unité

Écran	Action à réaliser	Commentaire
MAINTENANCE MODE	Touche « * »	Accès au menu de maintenance
FONCTIONS 1 - TELIUM MANAGER 2 - UCMC <mark>3 - CB CLESS</mark>	Sélectionner : CBCLESS Valider avec « V »	
CB CLESS 1 - CONSULTATION 2 - APPEL 3 - INITIALISATION	Sélectionner : INITIALISATION Valider avec « V »	
CB CLESS 1 - INITIALISATION <mark>2 - TICKET</mark>	Sélectionner : TICKET Valider avec « V »	
CB CLESS <mark>1 – INIT LOCAL</mark> 2 – REFERENCE	Sélectionner : PARAMETRE INIT LOCAL Valider avec « V »	Si une imprimante est connectée, un ticket avec les paramètres est édité.

2.3 ÉTAPE 3 – Suppression du contrat commerçant CB CLESS

ATTENTION, il faut avoir récupérer les anciens paramètres du contrat commerçant et être en possession des paramètres du contrat commerçant compatible CB5.5 avant de poursuivre.

Écran	Action à réaliser	Commentaire
MAINTENANCE MODE	Touche « * »	Accès au menu de maintenance
FONCTIONS 2 - GET READY 3 - CB EMVGE 4 - CB CLESS	Sélectionner : CBCLESS Valider avec « V »	
MAINTENANCE 2 - INIT 3 - APPEL 4 - MAINTENANCE	Sélectionner : MAINTENANCE Valider avec « V »	
SAISIE CODE FONCTION IMPOSSIBLE	Rentrer le code 07 Valider avec « V »	Il faut taper le code rapidement sinon vous retournez à l'étape initiale
MAINTENANCE 1 - TICKET 2 - SUPPR	Sélectionner : SUPPR	
APPLICATION A SUPPRIMER	Valider avec « V »	
IMPRESSION		Si une imprimante est connectée, les paramètres supprimés sont imprimés.
SUPPRESSION EN COURS		
	L'iUP redémarre	La suppression des paramètres a été bien réalisée
Abandon de suppression		
ABANDON	Après ce message, un retour à l'étape <mark>2.2 est nécessaire</mark>	 Refus de suppression car : Aucun paramétrage commerçant OU Des ventes sont encore en mémoire, réaliser une télécollecte (étape 1 de ce document)

2.4 ETAPE 4 - Réglages T.E.M

Écran	Action à réaliser	Commentaire
MAINTENANCE MODE	Touche « * »	Accès au menu de maintenance
FONCTIONS O – TELIUM MANAGER 1 – UCMC 2 – PARAM	Sélectionner TELIUM MANAGER Valider avec « V »	
TELIUM MANAGER 1 - CONSULTATION 2 - EVOLUTION 3 - INITIALISATION	Sélectionner INITIALISATION Valider avec « V »	
INITIALISATION 1 – PARAMETRES 2 – MATERIEL 3 – CONF DEFAUT	Sélectionner PARAMETRES Valider avec « V »	
CHARGEMENT DATE ET HEURE TYPE RESEAU	Sélectionner T.M.S. Valider avec « V »	
RESEAU T.M.S. Modem Ext. Gsm Int.o IP / GPRSo IP / Etho	Sélectionner le type de réseau	Si connexion Ethernet : choisir IT/Eth
SSL	Sélectionner Non	
OUI	Valider avec « V »	
ADRESSE IP XX.XXX.XXX.XXX	Saisir l'adresse IP du serveur TEM	IP : 35.195.97.84
PORT XXXX (10 caractères)	Saisir le port TCP du serveur TEM	Port : 7019
IDENTIFIANT XXXXXXXXX	Saisir votre identifiant (access code)	Fournit par LM Control
PROTEGER TELECH DESACTIVÉ ACTIVÉ	Sélectionner Désactivé Valider avec « V »	

2.5 ÉTAPE 5 - Préparation à la mise à jour

Écran	Action à réaliser	Commentaire	
MAINTENANCE MODE	Touche « * »	Accès au menu de maintenance	
FONCTIONS O - TELIUM MANAGER 1 - UCMC 2 - PARAM	Sélectionner TELIUM MANAGER Valider avec « V »		
TELIUM MANAGER <mark>5 - SUPPRESSION</mark>	Sélectionner SUPPRESSION Valider avec « V »		
SUPPRESION CODE :		Taper le code 07 et Valider avec « V »	
SUPPRESSION 1 - PARAM 2 - UCMC 3 - CBCLESS	Choisir CBCLESS avec la touche * (étoile) et Valider avec « V »		
Message : logiciel CBCless à supprimer	Valider avec « V »		
ATTENTION Si le message indique un autre logiciel que CB CLESS à supprimer, faire Abandon (touche rouge) et recommencer.			

2.6 Mise à jour par serveur TEM

Écran	Action à réaliser	Commentaire
MAINTENANCE MODE	Touche « * »	Accès au menu de maintenance
FONCTIONS O - TELIUM MANAGER 1 - UCMC 2 - PARAM	Sélectionner TELIUM MANAGER Valider avec « V »	
TELIUM MANAGER 1 - CONSULTATION 2 - EVOLUTION 3 - INITIALISATION	Sélectionner EVOLUTION Valider avec « V »	
EVOLUTION 1 - CHARGEMENT 2 - TELECHARGEMENT 3 - PARAMETRAGES	Sélectionner TELECHARGEMENT Valider avec « V »	
N° LOGICIEL	Télécharger le logiciel	Le code logiciel est fourni en même temps que l'identifiant T.E.M.
MAINTENANCE MODE	Touche « * »	Accès au menu de maintenance
FONCTIONS O - TELIUM MANAGER 1 - UCMC 2 - PARAM	Sélectionner TELIUM MANAGER Valider avec « V »	
TELIUM MANAGER 1 - CONSULTATION 2 - EVOLUTION 3 - INITIALISATION	Sélectionner INITIALISATION Valider avec « V »	
INITIALISATION O - PARAMETRES 1 - MATERIEL 2 - CONF DEFAUT	Sélectionner PARAMETRES Valider avec « V »	
CHARGEMENT DATE ET HEURE TYPE RESEAU	Sélectionner T.M.S Valider avec « V »	
RESEAU T.M.S. Modem Ext. Gsm Int.o IP / GPRSo IP / Etho	Sélectionner le type de réseau	
SSL	Sélectionner NON	
OUI	Valider avec « V »	
ADRESSE IP XX.XXX.XXX.XXX	Saisir le port IP du serveur TEM	
PORT XXXX (10 caractères)	Saisir le port TCP du serveur TEM	
IDENTIFIANT XXXXXXXXX	Appuyer sur C pour effacer et mettre à 0	Mettre l'identifiant à zéro afin d'éviter les téléchargement intempestifs
PROTEGER TELECH NON OUI	Sélectionner NON Valider avec « V »	

3. Vérification des mises à jour

Lors du redémarrage, vérifier que les applicatifs sont bien présent à l'écran. Vous pouvez aussi accéder à ces informations dans le terminal en mode maintenance.

Écran	Action à réaliser	Commentaire
MAINTENANCE MODE	Touche « * »	Accès au menu de maintenance
FONCTIONS O - TELIUM MANAGER 1 - UCMC 2 - GET READY 3 - CB EMV	Sélectionner TELIUM MANAGER Valider avec « V »	
TELIUM MANAGER 1 - CONSULTATION 2 - EVOLUTION 3 - INITIALISATION 4 - DIAGNOSTIC	Sélectionner CONSULTATION Valider avec « V »	
CONSULTATION 1 – ÉTAT 2 – TRANSACTION 3 – APPEL 3 – CONFIGURATION	Sélectionner ÉTAT Valider avec « V »	
CONFIGURATION APPLICATION TELIUM MANAGER TELIUM SYSTEM TELIUM SDK	Sélectionner APPLICATION Valider avec « V »	
APPLICATION 8400000413 : CB CLESS XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX	Touche « * » pour faire défiler	Vérifier le code d'application CB CLESS

4. Mise en service

Après redémarrage de votre unité, vous devez renseigner votre nouveau contrat commerçant compatible CB5.5.

Veuillez-vous référer à la documentation suivante :

SAGME11 - Manuel de mise en service iUC180B Paragraphe 2.2.



2 boulevard Marcel Dassault 69330 Jonage - FRANCE

Tél : +33 (0)4 72 47 74 00 Fax : +33 (0)4 72 47 74 11 Email : commercial@Imcontrol.fr Imcontrol.com