




Guide de démarrage Simply Pay



Simply Pay® : Laverie

Nous vous remercions d'avoir choisi Simply Pay®, la solution de paiement et de fidélité innovante développée par LM Control. Pour garantir le succès de votre lancement Simply Pay®, nous vous recommandons de suivre pas à pas ce guide. L'activation de Simply Pay® sur votre borne se matérialise par l'ajout d'un pavé supplémentaire nommé Fidélité et d'un QR code..






1. Réglage des paliers & bonus de rechargement

Les paliers et bonus de rechargement sont à personnaliser dans le menu de programmation de votre borne Touch'N Pay®.

1. Accès au menu de programmation

Maintenez minimum 10 secondes l'icône « point d'interrogation » sur l'écran d'Accueil puis relâcher.




Le code par défaut est ***#69330#***

Si celui-ci n'a pas été modifié, il est important pour des raisons de sécurité de le modifier sans tarder.
Pour modifier le code, suivez les instructions en page N°3.

2. Page principale de programmation

Afin d'accéder à la page suivante comportant les différents menus de paramétrage, il vous suffit d'appuyer sur le bouton SETTINGS.



Modification du code d'accès :

Selectionner l'onglet "infos"

Selections	info	Moyens de paiement	network	alerting	Jours spéciaux	Audit	Menu
e-mail <input type="text" value="to=christophe.roman@lmcontrol.fr"/>							
Nom de laverie <input type="text" value="Laverie Jonage"/>							
password <input type="text" value="#69330#"/> !! change password !!							
Infos page aide							
Vous avez besoin d'aide ?				Heure de dernier cycle par machine			
17							



Configuration paliers de rechargement et les bonus associés :

Sélectionner l'onglet “Paramètre”, puis “Cashless”.

Selections	Infos	Paramètre	Réseau	Alerte	Jours spéciaux	Relevé d'information
Monnayeur	Lecteur de billet	Cashless		MENU		
Palier 1	500	Bonus 1	100			
Palier 2	1000	Bonus 2	250			
Palier 3	2000	Bonus 3	775			
Cents						
<input checked="" type="checkbox"/> Appuie stop obligatoire rechargement						

Les paliers et bonus de recharge sont à indiquer en **centimes d'euro** : 1€ = 100 centimes

Dans cet exemple :

- De 20€ à 29.99€ rechargés = Bonus 2€
 - De 30€ à 49.99€ rechargés = Bonus 3€
 - A partir de 50€ rechargés = Bonus 5.75€

Si votre palier dépasse 25€ (2500 cts) : Ne pas oublier de modifier le crédit maximum.


Par exemple si vous souhaitez un palier d'un montant de 100€, il faut indiquer comme ci-dessous : Crédit max 10000 cents.

Un montant doit être renseigné (ne pas laisser 0 ou vide).

Crédit max	<input type="text" value="10000"/>	Cents
-------------------	------------------------------------	-------



Pour valider l'ensemble de vos réglages, il est impératif de cliquer sur le bouton «Apply all and reboot» situé en bas à droite de l'écran.






2. GAD : centre de configuration Simply Pay

Rendez-vous sur votre portail web de GAD pour configurer Simply Pay.

Depuis l'onglet Simply Pay (1) à Configuration (2) à cliquer sur l'engrenage de la borne de votre choix (3)



Gestion du parc



Par défaut, toutes les fonctionnalités de la borne sélectionnée sont activées.
Décocher les fonctionnalités que vous ne souhaitez pas proposer à vos clients.

- Le rechargement online sera visible mais grisé.
- La possibilité de réserver une machine ne sera pas visible.

The screenshot shows a 'Configuration' dialog box. The 'GÉNÉRAL' tab is selected. A red box highlights the 'GÉNÉRAL' tab. The dialog box lists several configuration options, each with a toggle switch. The options are: Simply Pay, Recharge sur borne, Recharge en ligne, and Réservation. At the bottom are 'ANNULER' and 'SAUVEGARDER' buttons.



Sélection des machines réservables.

Durée pendant laquelle une machine peut être réservée : 10min ou 15min.

Si l'utilisateur a effectué une réservation mais qu'il ne l'utilise pas dans le temps imparti, il ne peut plus réserver de la journée.

The screenshot shows the 'Configuration' screen with three tabs: 'GÉNÉRAL', 'CONFIG RÉSERVATION' (which is highlighted with a red box), and 'ADRESSE DE FACTURATION'. Under 'Machine réservable', 'Machine 1' and 'Machine 2' are listed. Below that, the 'Durée pendant laquelle une machine peut être réservée' is set to '15 min'. At the bottom are 'ANNULER' and 'SAUVEGARDER' buttons.

Renseigner l'adresse de facturation

La facturette est générée automatiquement dès lors qu'un RECHARGEMENT du portefeuille Simply Pay est effectué.



Eviter «ERREUR FACTURE »

Compléter dès maintenant « l'ADRESSE DE FACTURATION » si non vos clients auront un message d'erreur sur l'application Simply Pay et l'impossibilité de récupérer leur facture.

The screenshot shows the 'Configuration' screen with three tabs: 'GÉNÉRAL', 'CONFIG RÉSERVATION' (which is highlighted with a red box), and 'ADRESSE DE FACTURATION'. Under 'Machine réservable', 'Machine 1' and 'Machine 2' are listed. Below that, the 'Durée pendant laquelle une machine peut être réservée' is set to '15 min'. At the bottom are 'ANNULER' and 'SAUVEGARDER' buttons.

Gestion du parc

The screenshot shows the 'Centre de Configuration Simply Pay®' interface with several tabs: 'ACCUEIL', 'ÉVÉNEMENTS', 'CLIENTS', 'MARKETING', 'SUPPORT', and 'CONFIGURATION'. Under 'CONFIGURATION', there are three sub-tabs: 'GESTION DU PARC' (highlighted with a red box), 'GESTION DES GROUPES' (which is highlighted with a red box), and 'MOYENS DE PAIEMENT'. On the right, there is a large blue 'CRÉER UN GROUPE' button. Below it, a red arrow points down to the 'Créer un groupe' dialog box.

Promotions et communications ciblées

- Sans gestion de groupe, par défaut, le client a accès dans toutes vos laveries, à toute vos bornes avec Simply Pay.
- En configurant des groupes, un client qui scanne une borne appartenant à un groupe aura accès à toutes les bornes de ce même groupe.

The screenshot shows the 'Créer un groupe' dialog box with fields for 'Nom du groupe*' and 'Description du groupe*'. There is also a dropdown menu for 'Ajouter des Bornes*' and a note about IzlyPay being the唯一 payment method. At the bottom are 'ANNULER' and 'CRÉER' buttons.

IZLYPAY est la solution de paiement des CROUS à destination des étudiants. Elle leurs permet de payer directement avec leur porte-monnaie Izly.



Moyens de paiement

Configuration à faire si l'**OPTION « Rechargement en ligne » est activée**

The screenshot shows the 'Centre de Configuration Simply Pay®' interface. The top navigation bar includes 'ACCUEIL', 'ÉVÉNEMENTS', 'CLIENTS', 'MARKETING', 'SUPPORT', and 'CONFIGURATION'. Below this, a secondary navigation bar has tabs for 'GESTION DU PARC', 'GESTION DES GROUPES', and 'MOYENS DE PAIEMENT', with 'MOYENS DE PAIEMENT' being the active tab. A sub-section titled 'Mes moyens de paiement disponibles' lists 'CB/Esp' and 'E-commerce'. The main configuration area is titled 'Configurer les montants des rechargements en ligne + bonus (facultatif)'. It explains that four recharge levels can be set, each with an associated bonus. There are four rows for setting recharge amounts and bonuses, each with a 'Montant du recharge' input field and a 'Montant du bonus' input field. The columns are separated by a vertical line with a euro symbol. A blue 'SAUVEGARDER' button is located at the bottom right of this section.

En plus du rechargement sur la borne Touch'N Pay, vous pouvez donner le choix aux consommateurs de recharger son compte fidélité en ligne.

Pour activer cette fonctionnalité, vous devez souscrire un contrat d'acquisition spécifique auprès de votre banque. Nous vous invitons à nous contacter sur marketing@lmcontrol.fr

Une fois le rechargement en ligne activé, vous pouvez configurer vos 4 paliers de rechargement et leurs bonus.



3. GAD : Marketing Simply Pay

La mise en service de 2 promotions est proposée :

- Offre de bienvenue
- Vente liée

The screenshot shows a software application window titled 'MARKETING'. At the top, there are tabs for ACCUEIL, ÉVÉNEMENTS, CLIENTS, MARKETING, SUPPORT, and CONFIGURATION. The 'MARKETING' tab is active and highlighted with a red box. Below it, a sub-menu tab 'PROMOTION' is also highlighted with a red box. The main content area is titled 'Configuration des promotions' and includes a section 'Choisir une promotion' with two options: 'Offre de bienvenue' and 'Vente liée'. A table below lists these promotions with columns for Nom, Crée le, Débute le, Se termine le, Statut, and Action. The table shows 'Aucune Données'. At the bottom, there are pagination controls and a 'Lignes par page' dropdown set to 10.

Offre de bienvenue :

Lors de son premier rechargement, l'utilisateur peut bénéficier d'un bonus.

Vous choisissez :

- Montant minimum de recharge pour bénéficier du bonus.
- Date de début de la promotion et date de fin.

Vente liée :

Vous privilégiiez les clients qui utilisent plusieurs services dans la laverie.

Après un premier achat, l'utilisateur bénéficie d'une remise sur un second achat effectué dans un temps imparti.

Exemple : avec la vente liée un client Simply Pay qui achète une machine et ensuite un séchoir paiera le séchoir moins cher qu'un client qui vient juste sécher.