

Guide de démarrage rapide Touch'N Pay V2


Ce document décrit les étapes principales pour la mise en service de la Touch'N Pay V2

Entrez en maintenance

Appuyez sur la date jusqu'à ce que la page de saisie du mot de passe apparaisse et saisissez le mot de passe ***#69330#***



Les menus s'organisent ainsi :
En rouge les paramètres principaux



Changez le mot de passe

Le matériel est fourni avec un mot de passe d'usine.
Modifiez ce mot de passe dès la première utilisation pour assurer la sécurité du produit.

Configurez les sélections

Choisissez le type de sélection et renommez la.

Sélectionnez la valeur typique et l'unité.

Renseignez le prix de vente et le taux de TVA

Configurez les hoppers.

*ex. pour les 7 jetons : le hopper 1 → distribue 4 jetons,
le hopper 2 → distribue 3 jetons*

Validez et recommencez pour chaque sélection.



Configurez les moyens de paiements

Activez billet + pièces et cashless 1

Activez surpaiement + vente forcée

Choisissez les billets acceptés

Choisissez les pièces acceptées

